

Déclencheur manuel radio type 4

Marque Neutronic • référence 5710R1-RF3 • alarme incendie type 4



CARACTÉRISTIQUES

Référence fabricant	Neutronic 5710R1-RF3
Fonction	Déclencheur manuel radio, rouge
Installation	Intérieure, en saillie
Alimentation	2 piles AA alcalines
Autonomie	2 ans en veille et 2 h 30 en alarme
Contact	4 A sous 30 V continu, 5 A sous 250 V alternatif
Fréquence	868,3 MHz
Portée	400 m en champ libre, 100 m en champ obstrué
Zones d'alarme	16 zones indépendantes, réglées par commutateurs
Interconnexions	Illimitées
Compatibilité	Gammes Neutronic TT4-RF, TT4-RF2 et TT4-RF3
Dimensions	89 × 89 × 55 mm
Protection	IP42 et IK07
Température de fonctionnement	De -10 °C à +55 °C
Poids	240 g

MISE EN ŒUVRE

- Régler la zone radio et le mode incendie, hors alimentation.
- Fixer le socle, positionner la façade et poser la vis.
- Basculer l'interrupteur sur ON, la LED verte s'allume, puis réarmer avec la clé.
- Déclencher pour vérifier que les appareils de la zone passent en alarme, puis réarmer.

VÉRIFICATIONS PÉRIODIQUES

L'équipement d'alarme d'un établissement recevant du public est vérifié chaque année (article MS 73). Neutronic donne aux piles une autonomie de deux ans mais préconise leur remplacement tous les ans. Un buzzer retentit chaque minute quand les piles de la carte radio faiblissent.

ACCESSOIRES

Clé de réarmement 5702 et volet de protection 5700.

PRINCIPE DU RÉSEAU RADIO

La gamme RF3 fonctionne sans centrale. Les déclencheurs manuels émettent, les sirènes et les flashes reçoivent, et tout appareil à portée radio, en direct ou par un transpondeur, se déclenche. Tous les appareils d'une installation doivent être réglés sur la même zone radio.

Établi par CIRCOFEU d'après les notices Neutronic en vigueur au 17 septembre 2026, susceptibles d'évoluer. Document d'information, non contractuel.